

Ecoprotector



1L

2,5L

PRODUCTBESCHRIJVING

Ciranova Ecoprotector wordt gebruikt voor het beschermen van houtsoorten die voornamelijk buiten gebruikt worden zoals harshoudend hout, exotisch hout en Europese loofbomen. Ecoprotector vormt geen film maar dringt in het hout door. Ecoprotector is geschikt voor het behandelen van verticale en horizontale oppervlakken. 2 à 3 lagen Ecoprotector zorgen voor een voedende bescherming die niet afschilfert en die gemakkelijk te onderhouden is.

TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT

1,0 - 1,1 AFHANKELIJK VAN DE KLEUR

VOORBEHANDELING

Het te behandelen hout moet mooi en droog zijn. Alle sporen van vroegere beschermingslagen (lak, verf, lazuur) moeten worden verwijderd. Het aangeraden om Ciranova woodcleaner te gebruiken om het hout eerst te reinigen en te ontvetten. Bij vergrijsd hout kan men het hout eerst behandelen met Ciranova Ontgrijzer. Na deze voorbereiding moet men het te behandelen oppervlak lichtjes schuren zodat de Ecoprotector gemakkelijk kan indringen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ciranova Ecoprotector goed schudden voor en tijdens gebruik. Ecoprotector moet niet verdund worden. Het is aangeraden om het kleur eerst te testen vooraleer de Ecoprotector aan te brengen op het volledige oppervlak. De eerste laag aanbrengen met een rol, brede borstel of spuitpistool in de richting van de houtvezels. Ecoprotector +/- 30 minuten laten indringen. De tweede laag mag worden aangebracht voor de eerste laag volledig droog is. Na enkele minuten is het aangeraden om met een droge borstel het overmaat aan product weg te nemen om filmvorming en druipsporen te vermijden.



DROOGTIJD

Tussen 2 lagen: +/- 30 minuten

stofdroog na 3 à 4 uur

Belastbaar na 12 uur



UITSTRIJKVERMOGEN

10 - 14 m²/L afhankelijk van de houtsoort

NABEHANDELING

Door invloed van de weersomstandigheden en UV straling worden de schakeringen van het hout lichter. Men kan de Ecoprotector na ontstoften opnieuw aanbrengen op de verweerde plaatsen. enkel aanbrengen op de plaatsen waar de kleur lichter is geworden.

Bij laattijdig onderhoud dient men het hout eerst lichtjes op te schuren. Daarna behandelen met Ciranova Woodcleaner of Ontgrijzer en Ecoprotector terug aanbrengen zoals hierboven beschreven.

PRODUCTINFORMATIE

Vorstvrij bewaren. Ecoprotector is 12 maanden houdbaar in de originele gesloten verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Het gereedschap na gebruik onmiddellijk reinigen met water.

Het is aan te raden om het product eerst te testen alvorens het aan te brengen op het volledige oppervlak.

De houtsoort, het schuren... kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden.

Het kleur Natural is lichtjes blekend en minder geschikt voor donkere houtsoorten!

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare

tel +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

www.ciranova.be